

	HİDROFOR TANKI BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-09-01/900
		Sayfa No	1 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Hidrofor Tankı**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Cihazın suyu boşaltılır. Elektrik bağlantısı kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Göstergeleri kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Boru devre ve bağlantılarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Tank önünde veya pompa önünde filtre varsa temizle.	Periyodik	1 Ay
4	Basınç kontrolü yap.	Periyodik	1 Ay
5	Valfleri açıp kapa.	Periyodik	1 Ay
6	Hidrofor Tankı üzerinde yer alan manometrenin kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
7	Tank ayaklarını kontrol et, titreşim takozları ile sabitlenmiş mi?	Periyodik	1 Ay
8	Tank üzerinde, ayaklarında paslanma, darbe vb. deformasyon var mı, kontrol et.	Periyodik	1 Ay
9	Basınç testi yap.	Periyodik	12 Ay
10	Çek valf ve emniyet valfinin bakımını yap.	Periyodik	12 Ay
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		