

	HİDROLİK BORU TEST MAKİNESİ BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-11-01/900
		Sayfa No	2 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:
ADI : Hidrolik Boru Test Makinesi

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Pompanın genel olarak görsel kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Pompa ve elektrik motor hizalamasını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Pompa çalışırken ses ve vibrasyon var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Pompa filtresini temizle.	Periyodik	1 Ay
5	Sızdırmazlık elemanlarını kontrol et, kaçak var mı?	Periyodik	1 Ay
6	Yardımcı ekipmanların sökerek durumlarını incele.	Periyodik	1 Yıl
7	Pompa ve motor milinin eksenel oynamasını kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
8	Hizalamayı kontrol et (kaplin ayarı).	Periyodik	1 Yıl
9	Kaplin bağlantılarını çözerek lastikleri ve aşınmaları incele, gerekirse yenile.	Periyodik	1 Yıl
10	Pompa yardımcı ekipmanlarının (vanalar, yağlama ekipmanları, vb.) temizliğini yap.	Periyodik	1 Yıl
11	İşlenmiş yüzeylere korozyon önleyici uygulama yap.	Periyodik	1 Yıl
12	Pompa çalışmıyor (yedek ise) çalıştırarak durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
13	Pompa şaft, dişlileri, şaft burçları ve sızdırmazlık elemanlarını kontrol et. Aşınmış olanlar limiti aşmış ise değiştir.	Periyodik	1 Yıl
14	Pompayı sökerek genel bakımını yap. Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.	Periyodik	1 Yıl